






Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube..... 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung..... 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.)..... 5



<i>i</i> ₁ Werkzeug	<i>i</i> ₂ Lieferumfang
	

A Durchgangspfanne freilegen	B Durchgangsloch aufzeichnen	C Wechsel DN200 (nach Bedarf)
 <p>Vertikale Flucht - Kernlochbohrung festlegen (Linie a-a)</p>	 <p>Mit Schablone Mittelpunkt Kernlochbohrung anzeichnen (je nach Größe - siehe Schablone)</p>	 <p>Lattenabstand < 370mm → Wechsel einbauen</p>


D Durchgangsloch bohren	E Verlängerungsstück montieren	
 <p>Kernlochbohrer oder Stichsäge/Fuchsschwanz (Größentabelle unter Punkt „Werkzeug“)</p>	 <p>Verlängerungsrohr (dicht anschließen)</p>	 <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verschrauben 3,9x13 (3 Stück) b. Klebeband anbringen (nicht im Lieferumfang) c. Verkleben (Silikon, etc.)

Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS



- Einbau Dachhaube..... 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung..... 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.)..... 5



F Dachhaube einsetzen



G Dachhaube fixieren



Torx 5x30-50 (3 Stück)

ACHTUNG Universalpfanne darf **NICHT** scharfkantig abgeknickt werden.
RISSGEFAHR!



H Dichtmanschette verkleben



Klebeband im Lieferumfang enthalten

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Elastoflex-Klebeband ist zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen und -sperrern an Dachdurchführungen geeignet. Gegebenenfalls sind vorab bauseits Klebproben zu erstellen und eine Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten.

I₁ Haubenkopf montieren und Dachneigung einstellen



A. Typ SDL (a,b nur bei Steildachhaube-Lüftung)
 a. Haubenkopf aufsetzen (arretieren mit M6x13)
 b. Lotrecht festziehen (Bohrschrauben 3,9x13)
 A/B. Typ SDL/SDS
 c. Dachneigung einstellen


Membrane muss nach Neigungseinstellung nach oben zeigen

I₂ Festziehen




Beidseitig festziehen

J Lamellen einstellen und festziehen




Lamellen gleichmäßig verteilen




Beidseitig festziehen



Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube 1+2
- **Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3**
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5




A₁ Überdeckung



Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen  und anformen 






Schutzfolie entfernen
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)




Universalpfanne ausreichend andrücken  ausschneiden 


A₂ Unterdeckung





Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen  und anformen 



Schutzfolie entfernen
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei mit Originalpfanne eindecken und bei Bedarf ausschneiden  +5°C betragen. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)









Universalpfanne ausreichend andrücken  ausschneiden 

Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube..... 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung..... 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.)..... 5



A Einschlagen u. Formen	B Schutzfolie abziehen	C Ausschnitt einmessen	D Anzeichnen Punkt P Auf Dach oder besser siehe E
			
Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen  und anformen 	Schutzfolie entfernen Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur min. +5°C. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)	1. Winkel/Lattenstück an Pfannenunterkanten anlegen 2. Maß x messen (z.B. x = 14cm) 3. Maß $y = x - 1\text{cm}$ (hier: 14-1=13cm)	● = Punkt P (hier: y = 13cm)

E Vorbereitung (Zuschnitt) HIER: Bearbeitung am Boden	F Originalpfannenzuschnitt (z.B. Frankfurter Pfanne)
	
1. Flucht a...a festlegen u. Lattenabstand einhalten 2. Schablone bei Punkt P anlegen 3. Mit Schablone Ausschnitt anzeichnen  4. Rest aus Überdeckung nachzeichnen 	Bei Bedarf finden Sie das Video zum Originalpfannenzuschnitt unter geba-vent.de/Download


G Pfannen eindecken				
				
z.B. Frankfurter Pfanne	z.B. Tegolit	z.B. Creaton	z.B. Biberschwanz	z.B. Schiefer

Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube..... 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung..... 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.)..... 5




A Sondervariante mit Lattung z.B. Biberschwanz



Ausschnitt ≥ 260 mm


Ausschnitt ≥ 350 mm

B Ausschnitt einmessen




1. Winkel/Lattenstück an Pfannenunterkanten anlegen
2. Maß x messen (z.B. $x = 24$ cm)
3. Maß $y = x - 1$ cm (hier: $24 - 1 = 23$ cm)

C Anzeichnen Punkt P Auf Dach oder besser siehe D



● = Punkt P (hier: $y = 23$ cm)

D Vorbereitung (Zuschnitt) HIER: Bearbeitung am Boden



1. Flucht $a \dots a$ festlegen u. Lattenabstand einhalten
2. Punkt P anzeichnen (hier: $y = 23$ cm)
3. Mit Schablone Ausschnitt anzeichnen
4. Rest aus Überdeckung nachzeichnen

E Biberschwanzeindeckung



Bei Bedarf Einhängenasen teilweise entfernen und falls nötig Pfannen anschrauben

Z₁ Sondervarianten ohne Lattung z.B. Schiefer, Blechdach, ...



1. Haltebügel abtrennen
2. Steg hochbiegen
3. Manschette ankleben
4. Anschrauben der Dachhaube (3 Schrauben)

Z₂ Schieferdacheindeckung



z.B. Altdeutsche Variante